

Handleiding MH-316-serie thermostaat



Deze intelligente digitale thermostaat is een vloerverwarmingssysteem dat geschikt is voor kamertemperatuurregeling en huishoudelijke temperatuurregeling. Het regelt de bedrijfsstatus van vloerverwarmingsapparatuur door de omgevingstemperatuur te vergelijken met de ingestelde temperatuur, en verbetert het comfort terwijl het doel van energiebesparing wordt bereikt.

Deze digitale thermostaat maakt gebruik van microcomputerbesturingstechnologie, full-screen display-aanraakknoppen, elegante ontwerp, eenvoudig te gebruiken, met handmatige, automatische, programmeerbare en statusgeheugenfuncties.

Technische gegevens

1. Temperatuursensor: NTC
2. Temperatuurnauwkeurigheid: + 1°C
3. Weergave: LCD
4. Werkomgeving: -5 ~ 50 °C
5. Stroomverbruik: < 1W
6. Temperatuurinstelling: 5 - 60 °C
7. Weergavebereik: 0~50°C
8. Ingangsspanning: AC 90-240V
9. Belastingstroom: loodgieterswerk 3A (resistief), elektrische verwarming 16A

Productverpakking

Thermostaat Hoofdeenheid ----1 STUKS

Conformiteitscertificaat - - 1 STUKS

Sensorkabel (cable) --1 STUKS

Gebruiksaanwijzing -- 1 STUKS

Schroef - 2 stuks


Gebruikerskennisgeving

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door. Onjuiste bediening kan het product beschadigen of een gevaarlijke situatie veroorzaken.
2. Het installatiepersoneel moet goed opgeleide en ervaren servicetechnici zijn.
3. Nadat de installatie is voltooid, leest u deze handleiding zorgvuldig door en bedient u het product volgens deze instructies.

gebruikershandleiding.

LET OP: Risico op elektrische schokken of schade aan de apparatuur.

Bedradingsschema




Installatiestappen


Dit product is geïnstalleerd met een standaard 86-bedieningsschakelaar (voldoet aan de EU-regelgeving)




1. Plaats schroefankers met een tussenruimte van 60 mm op de muur.



2. Scheid de bovenste en onderste panelen met een schroevendraaier. Leid de draden door het achterpaneel en laat ongeveer 20 cm lang, afhankelijk van de scène.




3. Bevestig het onderste paneel met schroeven aan de muur en sluit dan de draad aan, bedek het voorpaneel op de onderste paneel.



4. Lijn de gesp uit in een hoek van 30 graden en gesp hem vast.

Beschrijving van weergave en pictogram



Bedieningshandleiding

1. Aan/uit: Druk op  toets om de thermostaat aan/uit te zetten.
2. Druk op  toets om te schakelen tussen de handmatige en automatische modus.
3. Druk in de automatische modus op de  toets of  toets om de automatische tijdelijke modus te openen, die slechts enkele minuten duurt minuten.
4. Druk op  toets om de klokinstelling te openen en druk op   Toetsen om de waarde van elke parameter aan te passen.

Let op: het WiFi-model haalt automatisch de internettijd op.

5. Kinderslot: Houd de toets  en tegelijkertijd ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld om het in of uit te schakelen.
6. Houd de toets  en tegelijkertijd ingedrukt om de WIFI-verbinding te verbreken.
7. Druk op   toets tegelijkertijd ingedrukt houden om de geavanceerde optie-instelling te openen. toetsen om de
8. Lang indrukken  normale instelling te openen en druk op   waarde van elke parameter aan te passen. toets om de
9. Modusbeschrijving

- 1).  vloerverwarming handmatige modus
- 2).  vloerverwarming automatische modus

Instructies voor periodeprogrammering

In de uitgeschakelde toestand, druk lang op toets  + toets . Druk vervolgens op toets  om van optie te wisselen, druk op toets  of toets  om de parameters aan en druk op  toets om af te sluiten en op te slaan.

Programmamodus	Optie		Icon	Tijd	Standaard
5+2	Werkdag	1		06:00	22ÿ
		2		08:00	22ÿ
		3		11:30	22ÿ
		4		12:30	22ÿ
		5		17:00	22ÿ
		6		22:00	22ÿ
	Vrije dag	1		08:00	22ÿ
		2		23:00	22ÿ

Geavanceerde optie-instellingen

Als het apparaat is uitgeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de toets  en de toets  gedurende 5 seconden om de geavanceerde optie-instellingen te openen.

Druk op de toets  om naar de volgende optie te gaan, druk  sleutel en  toets om aan te passen, en druk op de toets  om geavanceerd te verlaten op optie.

Nee.	Geavanceerde optienaam	Standaard	Bereik
1	Temperatuurregeling	-2°C	-9~9°C
2	NTC-selectie	IN	0: IN 1: UIT 2: ALLES
3	Bescherming tegen hoge temperaturen	60°C	5~60°C
4	Temperatuurtolerantie	0,5°C	0,5 tot 5°C
5	Lage temperatuurbeveiliging	Op	0: Aan 1: Uit

6	Wekelijkse programmering	5+2	0:Uit 1:5+2 2:6 3:7
7	Maximale temperatuur	40°C	30~90°C
8	Minimale temperatuur	10°C	5~20°C
9	Fabrieksinstellingen herstellen	-	--
10	Achtergrondverlichting Helderheid	01	01-08
11	Instellingen voor de stemruimte	1	1:2:3:4:5:6
12	Belangrijkste LED-helderheid	07	01-08

WIFI en Bluetooth

Voordat u de WiFi-thermostaat voor het eerst gebruikt, moet u het WiFi-signaal en de configuratie via uw smartphone of tablet, waarmee u met uw verbonden apparaten kunt communiceren.

Bluetooth-verbinding: schakel de Bluetooth van uw smartphone in.

Stap 1: Scan de bovenstaande QR-code met uw mobiele telefoon of zoek in de applicatie

"Smart Life" of "Tuya Smart" in de app store;



Stap 2: Nadat u de accountregistratie hebt voltooid, klikt u op "+" of "Apparaat toevoegen" in de rechterbovenhoek van het scherm.

Om een apparaat toe te voegen, wordt de thermostaat automatisch weergegeven in de app. Klik op Toevoegen.

Stap 3: Voer het draadloze netwerkaccount en wachtwoord in en klik op 'Bevestigen'. Klik vervolgens op 'Volgende' om te koppelen met de apparaat;

Stap 4: Wacht een paar seconden tot het apparaat succesvol is toegevoegd. Klik op 'Gereed' om naar de hoofdinterface van het apparaat te gaan.

