


# OPPIO

GROUP

Building the Future: Innovative Solutions for Tomorrow's World

## Installatiehandleiding



## E-LINED

ELEKTRISCHE RADIATOR

CE



IP24



<b>Technische parameters</b>			
<b>Model#</b>	<b>15112229</b>	<b>15112230</b>	<b>15112231</b>
<b>Nominale spanning</b>	<b>220V-240V</b>		
<b>Nominale frequentie</b>	<b>50Hz</b>		
<b>Nominale wattage</b>	<b>900W-1000W</b>	<b>1400W-1500W</b>	<b>1850W-2000W</b>
<b>Productdimensie</b>	<b>54×9,7×35,4CM</b>	<b>70×9,7×35,4CM</b>	<b>88×9,7×35,4CM</b>
<b>Productgewicht</b>	<b>4,6KG</b>	<b>5,7KG</b>	<b>6,9KG</b>
<b>Transmissiefrequentie (Hz)</b>	<b>2412-2472MHz</b>		
<b>Transmissievermogen (dBm)</b>	<b>19,5dBm(Max)</b>		

## **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

### **LEES DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT JE HET APPARAAT GEBRUIKT.**

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud van de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Kinderen van minder dan 3 jaar moeten worden weggehouden, tenzij ze continu worden begeleid.
- Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- of uitzetten als het in de bedoelde normale werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd

en zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

- Kinderen van 3 jaar tot jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, reguleren en reinigen, noch onderhoud aan de gebruiker uitvoeren.
- **VOORZICHTIG** — Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan kinderen en kwetsbare mensen.
- Als het stroomsnoer beschadigd raakt, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicemedewerker of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.



- **WAARSCHUWINGEN:** Om oververhitting te voorkomen, moet je de verwarming niet afdekken.
- Gebruik deze verwarming niet met een programmeur, timer, apart afstandsbedieningssysteem of een ander apparaat dat de verwarming automatisch aanzet, omdat er brandgevaar bestaat als het apparaat wordt afgedekt of verkeerd geplaatst.
- **VOORZICHTIG:** Om gevaar te voorkomen door het onbedoeld resetten van de thermische uitschakeling, mag dit apparaat niet worden gevoed via een externe schakelaar, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door de elektriciteitsleverancier wordt aan- en uitgezet.
- Deze verwarming mag niet worden weggegooid met huishoudelijk afval; hij moet naar een lokale center worden gebracht voor de terugwinning en recycling van elektrische apparaten.
- De verwarming moet zo worden geïnstalleerd dat schakelaars en andere bedieningsapparaten niet door iemand in bad of douche kunnen worden aangeraakt.
- Een manier om de voeding los te koppelen met een contactopening van alle palen moet in de vaste bedrading worden opgenomen volgens de installatie-eisen.


- **WAARSCHUWING:** Als dit apparaat in een badkamer wordt geïnstalleerd, moet het minstens 60 cm van een bad of douche worden geplaatst.
- Het apparaat moet worden gevoed via een Reststroomapparaat (RCD) met een nominale differentiële bedrijfsstroom van maximaal 30 mA.
- Als het in een badkamer wordt geplaatst, moet een 30mA RCD worden gebruikt.
- Wat betreft de details van hoe het apparaat aan de muur te worden bevestigd, zie deel "INSTALLATIE VAN HET APPARAAT".
- Verklaring: de verwarming bevindt zich niet direct onder een stopcontact.



### Lijst met informatie om te controleren voordat je begint

- Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Kinderen of personen die het apparaat niet veilig kunnen gebruiken, mogen dit apparaat nooit gebruiken.
- Gooi alstublieft plastic verpakkingen weg en bewaar deze buiten bereik van kinderen.

### Jouw product:

1. Hoofddeel
2. Bedieningspaneel
3. Geleverde accessoires




Beschrijving	Accessoire	Quantity
Lange schroeven		4
Stokjes		4

## WAAR MOET IK HET APPARAAT INSTALLEREN?

- Installatie en binnenhuisgebruik.
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact geplaatst worden.
- Respecteer de minimale vrijheidsafstanden zoals weergegeven in figuur 1.
- Installeer het apparaat niet in een luchtstroom die de regulatie kan verstoren (bijvoorbeeld onder airconditioning, VMC, enz.).

**Waarschuwing:** Installeer het product door een professional volgens de installatiestandaard die in elk land geldt.



**FIG 1**

## INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

Om je verwarming aan de muur te hangen:

1. Kies een geschikte locatie voor de verwarming. (Figuur 1)
2. Demonteer de wandbeugel door de schroef los te draaien (niet losdraaien, alleen

losmaken) en het metalen stuk uit het gat te schuiven. Verwijder de steun door naar beneden te trekken (Figuur 2).

3. Controleer of de beugel perfect horizontaal is met een waterpas en markeer vervolgens de locatie van de 4 bevestigingsgaten in de muur. Boor de 4 gaten in de muur met een boor die past bij de diameter van de deuvels. Steek de ankers in de gaten en schroef dan de wandbeugel stevig vast aan de muur. (Figuur 3)

4. Plaats de verwarming tegen de wandbeugel (Figuur 4):


A: Plaats de verwarming zo dat de onderste hanggaten uitlijnen met de onderste haken van de wandbeugel.

B: Duw de verwarming naar beneden totdat de haken in de gaten klikken.

C: Plaats de verwarming zo dat de bovenste hanggaten uitlijnen met de bovenste haken van de wandbeugel.


D: Trek het apparaat naar beneden.

5. Schuif de metalen schijf in het gat en draai de schroef vast om de wandbeugel te vergrendelen. (Figuur 5)



**WAARSCHUWING:** Als dit apparaat in een badkamer wordt geïnstalleerd, mag het alleen in volume 2 en in het niet-volumegedeelte van de badkamer worden geplaatst, volgens de installatienormen die in jouw land gelden.

Opmerking: Het onderstaande diagram wordt alleen als voorbeeld gegeven. Wij raden aan om contact op te nemen met een professionele elektricien voor eventuele hulp.




## Bereiding vóór gebruik

Open de doos en pak het apparaat uit.

Controleer voordat je het apparaat op de voeding aansluit of de algemene voedingsspanning gelijk is aan die van het product (aangegeven op het naamplaatje).


Zorg ervoor dat alle verpakkingen (beschermend schuim of plastic) zijn verwijderd voordat je het apparaat op de netaansluiting aansluit.

## LCD-scherm



### LCD-display functionele pictogrammen:

Symbol	Functie
	Tijd
	Standby-modus (het apparaat werkt niet maar is wel ingeschakeld)
	Vorstbeschermingsmodus (het apparaat houdt de omgevingstemperatuur rond de 7°C)
	Comfortmodus (instellen van de gewenste temperatuur)
	Eco-modus (behoudt de ECO-temperatuur, die gelijk is aan de comforttemperatuur verlaagd met 3,5°C. Deze modus maakt het mogelijk de temperatuur te verlagen zonder de gewenste temperatuur in comfortmodus te verstoren)
	Keypad slot
	Automatische ventilatiedetectiefunctie
	Verwarmingsindicator (Wanneer het apparaat verwarmt, verschijnt dit pictogram op het scherm. Het icoon verdwijnt


	wanneer de gedetecteerde temperatuur de ingestelde temperatuur bereikt.)
°C	Temperatuur (celsius)
1 2 3 4 5 6 7	Dag van de week
	Uur van de dag en programma's

Wekelijkse modusprogramma's:

 Comfort-actieve modus

 Ecomodus actief

 Vorstbeschermingsmodus



 Energieverbruiksindicator


Temperatuurmeting onder elke verwarmingsmodi:







Groene kleur:  $T \leq 19^{\circ}\text{C}$ ;

Ende lage kleur:  $19^{\circ}\text{C} < T \leq 24^{\circ}\text{C}$ ;

Getrainde kleur:  $T > 24^{\circ}\text{C}$

## Operatie:



Symbol	Functie
Aanraking + / -	Hiermee kun je de tijd, de dag van de week, de temperatuur of via de gepersonaliseerde instellingen kiezen tussen comfortmodus, ecomodus of vorstbeschermingsmodus.
Touch 	standby/aan.
Touch 	Gebruik om de Comfort/Eco/P1/P2/P3/Customer programmeurmodus/Frost protection modus te kiezen.
Touch 	Validate de selectie.
Touch   	Keypad slot

Touch ✓ + — in de standby-modus	Aan/uit de vensterdetectiefunctie
---------------------------------	-----------------------------------

### Let op:

Bij het eerste gebruik kan er een geur vrijkomen. Dit verdwijnt nadat de verwarming ongeveer een uur heeft gedraaid.

## I Bedieningsmodus-instelling

1, Wanneer de verwarming net elektrisch is aangesloten of de verwarming voor het eerst wordt gebruikt, verschijnt de tijd op het scherm voor aanpassing:

A: Druk op de knop + of — kies de dag van week 1-7, druk dan op om ✓ te valideren en kom dan naar de instelling van het uur.

B, druk op de knop + of — kies het uur 0-23, druk dan op de om te ✓ valideren en kom dan naar de instelling van minute.


C, druk op de knop + of — om de menu-modus 0-59 te selecteren, druk op de ✓ om te valideren, en als je de instelling hebt afgerond, ga je terug naar de hoofdinterface.

Dag van de week




Selection	Icons display
1	Monday
2	Tuesday
3	Wednesday
4	Thursday
5	Friday
6	Saturday
7	Sunday
Hour	00-23
Minute	00-59

Opmerkingen: In het geval van een stroomstoring slaat het apparaat alleen de parameters temperatuur en thermostaatmodus op. Wanneer de stroom is hersteld, moet de klok opnieuw worden ingesteld om de verschillende programma's correct te laten draaien in de P1/P2/P3/Customer-programmeurmodus.

2, Druk op de  toets om een van de modi te kiezen: comfortmodus, Eco-modus, P1/P2/P3/klantprogrammeur-bediensmodus, Vorstbeschermingsmodus.

## II. Temperatuurinstelling.

1. Druk op de  $+/-$  knop om de temperatuur tussen 5°C en 29°C te zetten voor comfort. Het temperatuurverschil tussen ECO-modus en Comfort-modus is 3,5°C, het temperatuurbereik in ECO-modus ligt tussen 1,5°C en 25,5°C.
2. Druk op de  button om de instelling te bevestigen, anders wordt de instelling automatisch bevestigd na 5 seconden. Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de gekozen temperatuur, stopt de verwarming met werken.




## III. Tijd en dag van de week bepalen.

**Opmerking:**

De tijd en dag van de week blijven geldig totdat de stroomvoorziening wordt onderbroken.

De instelling "Dag van de week" en "Tijd" geldt voor alle programma's (P1/P2/P3/Klantprogrammeur).

1, In werkstatus (niet standby), druk samen op en  $\pm$  2 seconden om de "tijdinstelling" en "Klantprogrammeur operating mode" in te voeren inde derde hoek (zie hieronder), druk op en  $\pm$  druk wanneer de tijd knippert om  $\checkmark$  de "tijdinstelling" te openen.



Selectie-interface "Tijdinstelling" en "Instelling van de bedrijfsmodus van de programmeerclient"

2, druk op de knop  $\pm$  of  $\pm$  kies de dag van week 1-7, druk dan op om  $\checkmark$  te valideren en kom dan naar de instelling van het uur.

2, druk op de knop  $\pm$  of  $\pm$  om het uur 0-23 te selecteren, druk op om  $\checkmark$  te valideren en kom dan naar de instelling van minute.

3, Druk op de knop  $\pm$  of  $\pm$  om de menuzone 0-59 te selecteren, en ga na voltooiing terug naar de "tijdinstelling" en de "Klantprogrammeur bedieningsmodusinstelling".


Door  $\checkmark$  2 of 30 seconden te drukken zonder enige werking, gaat hij terug naar de hoofdinterface.

Dag van de week



Selection	Icons display
1	Monday
2	Tuesday
3	Wednesday
4	Thursday
5	Friday
6	Saturday
7	Sunday
Hour	00-23
Minute	00-59

## IV. Programmamodus-instelling


1, Druk op de  toets om een programma te kiezen uit de vooraf geïnstalleerde programma's P1/P2/P3.

P1	<p>01:00 24:00</p> <p>Mon-Sun</p> <p>00:00 08:00</p>
P2	<p>01:00 09:00 24:00</p> <p>Mon-Fri</p> <p>00:00 05:00 19:00 24:00</p> <p>01:00 11:00 16:00 24:00</p> <p>weekends</p> <p>00:00 08:00 13:00 20:00</p>
P3	<p>01:00 09:00 16:00 24:00</p> <p>Mon-Fri</p> <p>00:00 05:00 12:00 18:00</p> <p>01:00 24:00</p> <p>weekends</p> <p>00:00 05:00</p>

P1/P2/P3-programma's zijn vooraf geïnstalleerde programma's. Zodra het programma is bevestigd, worden het programma-icoon en de kamertemperatuur op het scherm ingesteld.

## 2, Aangepaste programmeurinstelling

In werkstatus (niet standby), druk de  $+$  en  $-$  samen 2 seconden om de "tijdinstelling" en "Customer Programmer operating mode" selectie interface (zie hieronder) te openen, druk op en  $+$   $-$ , druk wanneer de klok knippert om de "✓Customer Programmer operating mode-instelling" te openen.



Wanneer je de interface "Customer Programmer operating mode setting" opent, kun je op de knop drukken ✓ om de dag van week 1-7 te kiezen die je wilt instellen. Als het in de gewenste dag blijft, druk  $-$  dan om een van de modi te kiezen: Comfort, Eco of Vorstbescherming voor elk uur, druk  $+$  om naar het volgende uur te gaan voor dezelfde moduskeuze (van 00:00 tot 24:00).

Als je de instelling hebt afgerond, terug naar de "tijdinstelling" en de "Customer Programmer operating mode" selectie-interface. Door ✓ 2 of 30 seconden te drukken zonder enige werking, gaat hij terug naar de hoofdinterface.

### **Bijvoorbeeld: kies dag 1, temperatuur van 23°C, Comfortmodus voor 24 uur:**

1, In werkstatus (geen standby), druk op de  $+$  en  $-$  2 seconden en selecteer de instelling "Customer programmer operating mode"

2: Druk op de knop ✓ om de dag van week 1-7 te kiezen die je wilt instellen en begin vanaf dag 1 (maandag).

3, druk  $-$  om Comfortmodus te kiezen voor het eerste uur, en druk op  $+$  de knop

om naar het volgende uur te gaan, en herhaal de procedure vervolgens 24 uur.


4. Na 30 seconden zonder actie wordt de instelling opgeslagen.

Opmerkingen: In het geval van een stroomstoring slaat het apparaat alleen de parameters temperatuur en thermostaatmodus op. Wanneer de stroom is hersteld, moet de klok opnieuw worden ingesteld om de verschillende programma's correct te laten draaien in de P1/P2/P3/ Customer-programmeurmodus.

## V. Keypad slot

Druk ✓ samen 2 + seconden om het kinderslot aan te zetten; Druk ✓ en + nog eens 2 seconden samen om het kinderslot uit te schakelen.

De kinderslotfunctie gebruikt geen geheugen.



**Toetsenbordvergrendeling**

### Eenwaarschuwing:

1, De standbyknop  is nog steeds beschikbaar wanneer het toetsenbordslot is ingeschakeld.

2, Het toetsenbord is ontgrendeld als:



1) Het apparaat gaat in stand-by modus door op de knop te drukken  onder het

vergrendelde toetsenbord.

2) Het apparaat is losgekoppeld van de netstroom.


## VI. Vensterdetectiefunctie




De standaard raamdetectiefunctie van de verwarming staat uit, als je deze functie wilt inschakelen, volg dan hieronder de instructiesterinformatie.


In de standby-status druk je op de knop  om  de vensterdetectie aan of uit te zetten functie.

Wanneer je de vensterdetectiefunctie inschakelt, verschijnt het vensterpictogram

Wanneer je de vensterdetectiefunctie uitschakelt, knippert het vensterpictogram enkele seconden om aan te geven dat de functie uit is en verdwijnt dan.



Tijdens de functie schakelt het apparaat  dat werkt permanent automatisch over naar 7°C (de temperatuur van de vorstbeschermingsmodus) wanneer de temperatuur plotseling daalt. De  add  is flashing. Zodra het apparaat een temperatuurstijging detecteert, schakelt het automatisch terug naar de vorige werkmodus.



## VII. Achtergrondverlichting

Na 3 minuten zonder enige werking gaat de achtergrondverlichting automatisch uit. Wanneer er een aanrakingoperatie in de uit-stand is, wordt de achtergrondverlichting automatisch ontwaakt.

## VIII: Geldigheid van settings


Alle bovenstaande instellingen voor temperatuur, tijd, datum van de week en de programma's blijven geldig zolang de voeding niet is afgesloten.

In het geval van een stroomstoring slaat het apparaat alleen de instellingen, temperatuur en thermostaatmodus op. Wanneer de stroom wordt hersteld, moet het c-slot opnieuw worden ingesteld om de verschillende programma's correct te laten draaien: P1/P2/P3/Programmer.

Vergrendel het toetsenbord nadat je je instellingen hebt ingesteld voordat je voorkomt dat het per ongeluk wordt gedeactiveerd door op een toets te drukken.

## IX: Connect WIFI door TuyaSmart

1. **Download de app;** Je kunt de app downloaden door te zoeken op de "TuyaSmart"-app in je app store of door de volgende QR-code te scannen.



(succesvol geïnstalleerd)

### 2. Registratie

Open de "TuyaSmart"-app, registreer een account: je kunt beide telefoons gebruiken, nee. Of e-mailadres om je te registreren. Je krijgt een verificatiecode. Voer de verificatiecode in en stel vervolgens je eigen wachtwoord in. Gebruik je wachtwoord om in te loggen.

Register



Log In

Try as Guest



I agree to [《Privacy Policy》](#) [《User Agreement》](#) and [《Children's Privacy Statement》](#) and [《Third Party Information Sharing List》](#)

## Register

Mobile Number/Email

I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Get Verification Code



## Enter Verification Code

Verification code has been sent to your mobile phone: [Resend \(54s\)](#)

[Didn't get a code?](#)



## Set Password

Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done



Register

## Log In

Please enter the account

Password


I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Log In


[Forgot Password](#)



### 3. Voeg apparaat toe en verbind

1) Steek de stekker in en zet de schakelaar aan. Wanneer het product in werkende status is, niet in "Standby"-modus, door samen op de " ✓ " en " — "knop te drukken totdat het "  " symbool knippert.


2) Druk op het "+"-icoon op de rechterbovenste pagina of op de knop "Apparaat toevoegen" op de middelste pagina om apparaat toe te voegen.






3) Er zijn 2 methoden om de dienst te verbinden:

Methode 1: Druk op de "Toevoeg"-knop op de middelste pagina (in dit geval moet je

Bluetooth van je telefoon aan laten staan). Voer dan het Wi-Fi-wachtwoord in. Druk op "volgende" om te beginnen met verbinden. (Nu wordt alleen 2.4G Wi-Fi ondersteund. Zorg ervoor dat je Wi-Fi 2.4G is.)






Methode 2: Kies "Klein huishoudapparaat" onder "Handmatig toevoegen". En kies dan "Verwarming". Voer dan het Wi-Fi-wachtwoord in. Druk op "volgende" en kies de status van de gewenste indicator om te beginnen met verbinden. (Nu wordt alleen 2.4G Wi-Fi ondersteund. Zorg ervoor dat je wifi 2,4G is. )



Press and hold the RESET button for 5 seconds until the indicator blinks (subject to the user manual).

Confirm the indicator is blinking


[Reset Device Step by Step](#)



#### 4. Succesvol verbinden

Wanneer het succesvol is verbonden, stopt het Wi-Fi-icoon met knipperen en blijft het aan (inclusief standby-modus). En de app toont "Apparaat succesvol toegevoegd".

Druk op "gedaan" om je bewerking van het apparaat via je telefoon te starten.



Notities:

1. Als er binnen 3 minuten na het tegelijk indrukken van de " ✓ " en " — "knop geen werking plaatsvindt, stopt de WIFI-functie met knipperen en verdwijnt van het scherm.
2. Als je je wifi voor het apparaat opnieuw moet verbinden, herhaal dan stap 3.

## X: Verbind WIFI via Smart Life

### 1. Download de app







Je kunt de app downloaden door te zoeken op de "Smart Life" App in je app store of door de volgende QR-code te scannen.




(succesvol geïnstalleerd)

### 2. Registratie


Open de "Smart Life" App, registreer een account: je kunt beide telefoons gebruiken. Of e-mailadres om je te registreren. Je krijgt een verificatiecode. Voer de verificatiecode in en stel vervolgens je eigen wachtwoord in. Gebruik je wachtwoord om in te loggen.



### 3. Voeg apparaat toe en verbind

1) Steek de stekker in en zet de schakelaar aan. Wanneer het product in werkende status is, niet in de "Stand by"-modus, door samen op de " ✓ " en " — "knop te drukken totdat het "  " symbool knippert.


2) Druk op het "+"-icoon op de rechterbovenste pagina of op de knop "Apparaat toevoegen" op de middelste pagina om apparaat toe te voegen.









3) Er zijn 2 methoden om de dienst te verbinden:

Methode 1: Druk op de "Toevoeg"-knop op de middelste pagina (in dit geval moet je

Bluetooth van je telefoon aan laten staan). Voer dan het Wi-Fi-wachtwoord in. Druk op "volgende" om te beginnen met verbinden. (Nu wordt alleen 2.4G Wi-Fi ondersteund. Zorg ervoor dat je wifi 2,4G is. )




Methode 2: Kies "Klein huishoudapparaat" onder "Handmatig toevoegen". En kies dan "Verwarming". Voer dan het Wi-Fi-wachtwoord in. Druk op "volgende" en kies de status van de gewenste indicator om te beginnen met verbinden. (Nu wordt alleen 2.4G Wi-Fi ondersteund. Zorg ervoor dat je wifi 2,4G is. )



#### 4. Succesvol verbinden

Wanneer het succesvol is verbonden, stopt het Wi-Fi-icoon met knipperen en blijft het aan (inclusief standby-modus). En de app toont "Apparaat succesvol toegevoegd".

Druk op "gedaan" om je bewerking van het apparaat via je telefoon te starten.



Notities:

1. Als er binnen 3 minuten na het tegelijk indrukken van de " ✓ " en " — " knop geen werking plaatsvindt, stopt de WIFI-functie met knipperen en verdwijnt van het scherm.
2. Als je je wifi voor het apparaat opnieuw moet verbinden, herhaal dan stap 3.

# RECYCLING (WEGVOER VAN HET PRODUCT AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR)



Het doorgestreepte symbool van de wielrol geeft aan dat het item apart van huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuregels voor afvalverwijdering. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, help je het volume afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en minimaliseer je mogelijke negatieve impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

## Informatie-eisen voor elektrische lokale kachels

Modelidentificatie(s): 15112229

Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
<b>Warmte-output</b>				<b>Type warmte-invoer, voor elektrische opslag alleen lokale elektrische kachels (kies er één)</b>	
Nominale warmte-output	$P_{nom}$	1	kW	Handmatige warmteladingsregeling, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Minimale warmte-output (indicatief)	$P_{min}$	N.v.t.	kW	Handmatige warmteladingregeling met terugkoppeling van kamer- en/of buitentemperatuur	Nee
Maximale continue warmte-output	$P_{max,c}$	1	kW	elektronische warmteladingregeling met terugkoppeling van kamer- en/of buitentemperatuur	Nee
<b>Hulpelektriciteitsverbruik</b>				Ventilatorondersteunde warmte-uitvoer	Nee
Bij nominale warmte-output	$El_{max}$	0	kW	<b>Type warmte-output/kamertemperatuurregeling (kies er één)</b>	
Bij minimale warmte-output	$El_{min}$	0	kW	Enkele traps warmte-output en geen kamertemperatuurregeling	Nee
In standby-modus	$e_{SB}$	0,00047	kW	Twee of meer handmatige trappen, geen kamertemperatuurregeling	Nee
<b>Stroomverbruik</b>				met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling	Nee
In off-model	$P_o$	0.00	W	met elektronische kamertemperatuurregeling	Nee
In standby-modus	$P_{sm}$	0.47	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus	Nee

				dagtimer	
In stationaire modus	$P_{stationair}$	0.46	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Ja
In netwerkstand-by	$Pn_{sm}$	0.83	W	<b>Andere besturingsopties (meerdere keuzes mogelijk)</b>	
Standby-modus met weergave van informatie of status		Ja		Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee
Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming in het actieve model	$\eta_{s,op}$	94.0	%	Kamertemperatuurregeling, met open raamdetectie	Ja
				met afstandscontroleoptie	Ja
				met adaptieve startregeling	Nee
				met werktijdbeperking	Nee
				met zwarte gloeilampsensor	Nee
Contactgegevens	<b>www.oppiogroup.com</b>				

Modelidentificatie(s): 15112230

Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
<b>Warmte-output</b>				<b>Type warmte-invoer, voor elektrische opslag alleen lokale elektrische kachels (kies er één)</b>	
Nominale warmte-output	$P_{nom}$	1.5	kW	Handmatige warmteladingsregeling, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Minimale warmte-output (indicatief)	$P_{min}$	N.v.t.	kW	Handmatige warmteladingregeling met terugkoppeling van kamer- en/of buitentemperatuur	Nee
Maximale continue warmte-output	$P_{max,c}$	1.5	kW	elektronische warmteladingregeling met terugkoppeling van kamer- en/of buitentemperatuur	Nee

<b>Hulpelektriciteit sverbruik</b>				Ventilatorondersteunde warmte-uitvoer	Nee
Bij nominale warmte-output	$El_{max}$	0	kW	<b>Type warmte-output/kamertemperatuurregeling (kies er één)</b>	
Bij minimale warmte-output	$El_{min}$	0	kW	Enkele traps warmte-output en geen kamertemperatuurregeling	Nee
In standby-modus	$e_{LSB}$	0,00047	kW	Twee of meer handmatige trappen, geen kamertemperatuurregeling	Nee
<b>Stroomverbruik</b>				met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling	Nee
In off-model	$P_o$	0.00	W	met elektronische kamertemperatuurregeling	Nee
In standby-modus	$P_{sm}$	0.47	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Nee
In stationaire modus	$P_{stationair}$	0.46	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Ja
In netwerkstand- by	$Pn_{sm}$	0.83	W	<b>Andere besturingsopties (meerdere keuzes mogelijk)</b>	
Standby-modus met weergave van informatie of status		Ja		Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee
Seizoensgebon den energie-efficiënt ie van ruimteverwarmin g in het actieve model	$\eta_{s,op}$	94.0	%	Kamertemperatuurregeling, met open raamdetectie	Ja
				met afstandscontroleoptie	Ja
				met adaptieve startregeling	Nee
				met werktijdbeperking	Nee
				met zwarte gloeilampsensor	Nee
Contactgegevens	<b>www.oppiogroup.com</b>				

Modelidentificatie(s): 15112231

Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
<b>Warmte-output</b>				<b>Type warmte-invoer, voor elektrische opslag alleen lokale elektrische kachels (kies er één)</b>	
Nominale warmte-output	$P_{nom}$	2	kW	Handmatige warmteladingsregeling, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Minimale warmte-output (indicatief)	$P_{min}$	N.v.t.	kW	Handmatige warmteladingregeling met terugkoppeling van kamer- en/of buitentemperatuur	Nee
Maximale continue warmte-output	$P_{max,c}$	2	kW	elektronische warmteladingregeling met terugkoppeling van kamer- en/of buitentemperatuur	Nee
<b>Hulpelektriciteits verbruik</b>				Ventilatorondersteunde warmte-uitvoer	Nee
Bij nominale warmte-output	$El_{max}$	0	kW	<b>Type warmte-output/kamertemperatuurregeling (kies er één)</b>	
Bij minimale warmte-output	$El_{min}$	0	kW	Enkele traps warmte-output en geen kamertemperatuurregeling	Nee
In standby-modus	$e_{SB}$	0,00047	kW	Twee of meer handmatige trappen, geen kamertemperatuurregeling	Nee
<b>Stroomverbruik</b>				met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling	Nee
In off-model	$P_o$	0.00	W	met elektronische kamertemperatuurregeling	Nee
In standby-modus	$P_{sm}$	0.47	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Nee
In stationaire modus	$P_{stationair}$	0.46	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Ja
In netwerkstand-by	$P_{n_{sm}}$	0.83	W	<b>Andere besturingsopties (meerdere keuzes mogelijk)</b>	
Standby-modus met weergave van informatie of		Ja		Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee


status					
Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming in het actieve model	$\eta_{s,op}$	94.0	%	Kamertemperatuurregeling, met open raamdetectie	Ja
				met afstandscontroleoptie	Ja
				met adaptieve startregeling	Nee
				met werktijdbeperking	Nee
				met zwarte gloeilampsensor	Nee
Contactgegevens	<b>www.oppiogroup.com</b>				

# OPPIO

GROUP

Building the Future: Innovative Solutions for Tomorrow's World

## Manuel d'installation



# E-LINED

RADIATEUR ÉLECTRONIQUE

CE



IP24



<b>Paramètres techniques</b>			
<b>Modèle</b>	<b>15112229</b>	<b>15112230</b>	<b>15112231</b>
Tension nominale	<b>220V-240V</b>		
Tension nominale	<b>50Hz</b>		
Tension nominale	<b>900W-1000W</b>	<b>1400W-1500W</b>	<b>1850W-2000W</b>
Dimensions du produit	<b>54×9.7×35.4CM</b>	<b>70×9.7×35.4CM</b>	<b>88×9.7×35.4CM</b>
Poids du produit	<b>4.6KGS</b>	<b>5.7KGS</b>	<b>6.9KGS</b>
Fréquence de transmission(MHz)	<b>2412-2472MHz</b>		
Puissance de transmission (dBm)	<b>19.5dBm( Max)</b>		

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

### **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances seulement si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 ans jusqu'à moins de 8 ans peuvent allumer ou éteindre l'appareil uniquement si l'appareil a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et que les enfants sont surveillés ou ont reçu des

instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.

- Les enfants âgés de 3 ans jusqu'à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil, ou encore effectuer l'entretien par l'utilisateur.
- **ATTENTION** — Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée en présence des enfants et des personnes vulnérables.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service, ou des personnes avec qualification similaire pour éviter tout danger.
- L'appareil ne doit pas être placé immédiatement au-dessous d'une prise électrique.



- **AVERTISSEMENT** : Ne couvrez pas le radiateur pour éviter une surchauffe.
- N'utilisez pas ce radiateur avec un programmeur, une minuterie, un système de télécommande séparé ou tout autre appareil qui allume automatiquement le radiateur, car il y a un risque d'incendie si l'appareil est couvert ou mal placé.
- **ATTENTION** : Pour éviter tout danger dû à un réenclenchement involontaire du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un interrupteur externe, comme une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le fournisseur d'électricité.
- Ce radiateur ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un centre local de récupération et de recyclage d'appareils électriques.
- Ce radiateur doit être installé de manière à ce que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être manipulés par une personne se trouvant dans son bain ou à la douche.
- Conformément aux exigences d'installation, un moyen de déconnexion de l'alimentation électrique installé à une certaine distance de tous les pôles doit être inclus dans le câblage fixe.
- **AVERTISSEMENT** : Si cet appareil est installé dans une salle de bains, il doit être installé à au moins 60 cm d'une baignoire ou d'une douche.


- Cet appareil doit être alimenté par un dispositif de courant résiduel (DCR) ayant un courant de fonctionnement différentiel nominal ne dépassant pas 30 mA.
- Si l'appareil est à installer dans une salle de bain, un DCR de 30 mA doit être utilisé.
- En ce qui concerne les détails d'installation de l'appareil au mur, référez-vous à la partie "INSTALLATION DE L'APPAREIL".
- Déclaration : Le radiateur n'est pas situé directement au-dessous d'une prise électrique.



### Liste d'information à vérifier avant de commencer

- Utilisé uniquement pour usage domestique.
- Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil en toute sécurité ne doivent jamais utiliser cet appareil.
- Veuillez jeter l'emballage en plastique et le garder hors de portée des enfants.

### Votre produit :

1. Partie principale
2. Panneau de commande
3. Accessoires fournis




Description	Accessoire	Quantité
Vis et chevilles longs		4
		4

## OÙ INSTALLER L'APPAREIL?

- Pour installation et utilisation à l'intérieur.
- Le radiateur ne doit pas être placé directement au-dessous d'une prise électrique.
- Respectez les distances de dégagement minimales indiquées à la Fig. 1.
- N'installez pas l'appareil dans un environnement avec flux d'air qui pourrait perturber sa régulation (par exemple, sous la climatisation, dans des conditions météorologiques de vol à vue, etc.).

**Attention :** À installer par un professionnel en respectant la norme d'installation applicable dans chaque pays.




**FIG 1**

## INSTALLATION DE L'APPAREIL

Pour accrocher votre radiateur au mur :


1. Choisissez un emplacement approprié pour le radiateur. (Figure 1)

2. Démontez le support mural en desserrant la vis (pas en la dévissant, mais en la desserrant) et en faisant glisser la tranche métallique hors du trou. Retirez le support en le tirant vers le bas (Figure 2).
3. Vérifiez que le support est parfaitement horizontal à l'aide d'un niveau à bulle, puis marquez l'emplacement des 4 trous de fixation sur le mur. Percez les 4 trous dans le mur à l'aide d'une mèche adaptée au diamètre des chevilles. Insérez les ancres dans les trous, puis vissez solidement le support de montage mural au mur. (Figure 3)
4. Placez le radiateur contre son support de montage mural (Figure 4) :
  - A: Positionnez le radiateur de manière à ce que ses trous de suspension inférieurs s'alignent avec les crochets inférieurs du support de montage mural.
  - B: Poussez le radiateur vers le bas jusqu'à ce que les crochets s'enclenchent dans les trous.
  - C: Positionnez le radiateur de manière à ce que les trous de suspension supérieurs s'alignent avec les crochets supérieurs du support de montage mural.
  - D: Tirez l'appareil vers le bas.
5. Faites glisser la tranche de métal dans le trou et serrez la vis pour verrouiller le support mural. (Figure 5)



**AVERTISSEMENT** : Si cet appareil est installé dans une salle de bain, il doit être installé uniquement dans la zone volume 2 et la zone hors volume de la salle de bain, conformément aux normes d'installation en vigueur dans votre pays.

Remarque : Le schéma ci-dessous n'est donné qu'à titre d'exemple. Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute assistance.




## Préparation avant utilisation

Ouvrez la boîte et déballez l'appareil.

Avant de brancher l'appareil à l'alimentation, vérifiez que la tension du réseau est identique à celle du produit (indiquée sur la plaque signalétique).

Assurez-vous que tous les emballages (mousse ou plastique de protection) ont été retirés avant de brancher l'appareil au secteur.

## AFFICHAGE LCD



### Icônes fonctionnelles de l'écran LCD :

Symbole	Fonction
	Réglage de l'heure
	Mode Veille (L'appareil ne fonctionne pas, mais est branché à l'alimentation électrique.)
	Mode Protection antigel (L'appareil maintient la température ambiante aux alentours de 7°C.)
	Mode Confort (réglage à la température souhaitée)
	Mode Éco (maintient la température Éco, égale à la température de confort abaissée de 3,5 °C. Ce mode permet de baisser la température sans perturber la température souhaitée en mode confort).
	Verrouillage du clavier
	Fonction de détection automatique d'ouverture de fenêtres
	Indicateur de Chauffe (Lorsque l'appareil chauffe, cette icône apparaît à l'écran. L'icône disparaîtra lorsque la température détectée atteindra la température réglée.)

°C	Température (en degrés Celsius)
1 2 3 4 5 6 7	Jour de la semaine
0 6 12 18 24h	Heure de la journée et programmes

Modes Programmes hebdomadaires :





Mode Confort actif



Mode Éco actif



Mode Protection antigel actif



Indicateur de consommation d'énergie


Réglage de température sous n'importe quel mode de chauffage :





Couleur verte :  $T \leq 19^{\circ}\text{C}$  ;

Couleur jaune :  $19^{\circ}\text{C} < T \leq 24^{\circ}\text{C}$  ;

Couleur rouge :  $T > 24^{\circ}\text{C}$ .

## Fonctionnement:



Symbole	Fonction
Touche $+ / -$	Permet de modifier l'heure, le jour de la semaine, la température ou les réglages personnalisés pour choisir entre le mode Confort, le mode Éco ou le mode Protection antigel.
Touche 	Veille/Allumé.
Touche 	Utilisé pour choisir parmi les modes confort/ Éco / P1/ P2/ P3/ P9 (Programme hebdomadaire personnalisable)/P (Mode Fil pilote) / Protection antigel.
Touche 	Pour valider la sélection.
Touche  $+ +$	Verrouillage du clavier

Touche ✓ + - en mode veille	Activer/désactiver la fonction de détection de fenêtre.
-----------------------------	---

**Attention :**

**Lors de la première utilisation, une odeur peut se dégager. Mais l'odeur disparaîtra après que le radiateur ait fonctionné pendant environ une heure.**

## I. Réglage du mode de fonctionnement

1, Lorsque le radiateur vient d'être allumé ou lorsque le radiateur est utilisé pour la première fois, une heure apparaîtra sur l'écran pour le réglage :

A, Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le jour de la semaine de 1-7, appuyez la touche ✓ pour valider, puis allez au réglage de l'heure.

B, Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner l'heure de 0-23, appuyez ✓ pour valider, puis allez au réglage des minutes.


C, Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner la minute de 0-59 ; appuyez sur la touche ✓ pour valider, une fois le réglage terminé, retournez à l'interface principale.

Jour de la semaine




Sélection	Affichage des icônes
1	Lundi
2	Mardi
3	Mercredi
4	Jeudi
5	Vendredi
6	Samedi
7	Dimanche
Heure	00-23
Minute	00-59

Remarques : En cas de coupure de courant, l'appareil ne sauvegarde que les paramètres, la température et le mode Thermostat. Lorsque le courant est rétabli, l'horloge devra de nouveau être réglée pour faire fonctionner correctement les différents modes P1/P2/P3/ P9(Programme hebdomadaire personnalisable).

2, Appuyez la touche  pour choisir un des modes suivants : Confort, Éco, P1/ P2/ P3/ P9(Programme hebdomadaire personnalisable), Protection antigel.

## II. Réglage de la température

3. Appuyez la touche  $+ / -$  pour régler la température entre 5°C et 29°C pour les modes Confort et Pilote. La différence de température entre le mode ÉCO et le mode Confort est de 3,5 °C, la plage de température en mode ÉCO sera comprise entre 1,5 °C et 25,5 °C.
4. Appuyez sur le bouton  pour confirmer le réglage ; la confirmation sera automatique après 5 secondes. Lorsque la température ambiante dépasse la température sélectionnée, le chauffage s'arrête.




## III. Réglage de l'heure et du jour de la semaine

Remarque :

L'heure et le jour de la semaine restent valides jusqu'à ce que l'alimentation électrique soit interrompue.

## Le réglage du “Jour de la semaine” et de l’“Heure” s’appliquent à tous les modes programmes (P1/P2/P3/ P9).

1. En état de travail (pas en veille), appuyez simultanément sur les boutons **+** et **-** pendant 2 secondes pour entrer dans l’interface de sélection “Réglage de l’heure” et “Réglage du mode de fonctionnement Programmeur client” (voir ci-dessous). Appuyez sur la touche **+** ou **-** et lorsque l’écran d’heure clignote, appuyez sur **✓** pour entrer dans le “Réglage de l’heure”.



Interface de sélection “Réglage de l’heure” et “Réglage du mode de fonctionnement Programmeur client”


2. Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour sélectionner le jour de la semaine de 1-7, appuyez la touche **✓** pour valider, puis allez au réglage de l’heure.
3. Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour sélectionner l’heure de 0-23, appuyez **✓** pour valider, puis allez au réglage des minutes.
4. Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour sélectionner la minute de 0-59 . Une fois le réglage terminé, revenez à l’interface de sélection “Réglage de l’heure” et “Réglage du mode de fonctionnement du programmeur client”. En appuyant **✓** 2 secondes ou 30 secondes sans aucune opération, vous reviendrez à l’interface principale.

Jour de la semaine



Sélection	Affichage des icônes
1	Lundi
2	Mardi
3	Mercredi
4	Jeudi
5	Vendredi
6	Samedi
7	Dimanche
Heure	00-23
Minute	00-59

## IV. Réglage du mode programme

- Appuyez la touche  pour choisir un programme parmi les programmes préinstallés P1/P2/P3.

P1	<p>Lun-Dim</p>
P2	<p>Lun-Ven</p> <p>weekends</p>
P3	<p>Lun-Ven</p> <p>weekends</p>


Les programmes P1/P2/P3 sont des programmes préinstallés. Une fois le programme confirmé, l'icône du programme et la température de réglage s'afficheront à l'écran.

- Programme hebdomadaire personnalisable P9

L'appareil dispose d'un programme hebdomadaire personnalisable, vous permettant

de le programmer selon vos préférences.

En état de travail (pas en veille), appuyez simultanément sur les touches  $+$  et  $-$  pendant 2 secondes pour entrer dans l'interface de sélection "Réglage de l'heure" et "Réglage du mode de fonctionnement Programmeur client" (voir ci-dessous). Appuyez sur  $+$  ou  $-$ , et lorsque l'horloge clignote, appuyez sur  $\checkmark$  pour entrer dans le "Réglage du mode de fonctionnement Programmeur client".



Lorsque vous accédez à l'interface "Réglage du mode de fonctionnement du programmeur client", vous pouvez appuyer sur  $\checkmark$  pour sélectionner le jour de la semaine 1 à 7 que vous souhaitez définir. Lorsqu'il reste le jour souhaité, appuyez sur  $-$  pour choisir l'un des modes : Confort, Eco ou Hors-gel pour chaque heure, appuyez sur  $+$  pour passer à l'heure suivante pour le même réglage de sélection de mode (de 00h00 à minuit).

Une fois le réglage terminé, revenez à l'interface de sélection "Réglage de l'heure" et "Réglage du mode de fonctionnement du programmeur client". En appuyant  $\checkmark$  2 secondes ou 30 secondes sans aucune opération, vous reviendrez à l'interface principale.

**Par exemple : choisir jour 1, température de 23°C, mode Confort pour 24 heures :**

1. Appuyez simultanément sur les touches  $+$  et  $-$  pendant 2 secondes et

sélectionnez "Réglage du mode de fonctionnement Programmeur client".

2. Appuyez sur le bouton ✓ pour sélectionner le jour de la semaine 1 à 7 que vous souhaitez définir et commencer à partir du jour 1 (lundi).
3. Appuyez — pour choisir le mode confort pour la première heure, appuyez sur le bouton + pour passer à l'heure suivante, puis répétez l'opération pendant 24 heures.
4. Après 30 secondes sans manipulation, le réglage sera enregistré.

Remarques : En cas de coupure de courant, l'appareil ne sauvegarde que les paramètres, la température et le mode Thermostat. Lorsque le courant est rétabli, l'horloge devra de nouveau être réglée pour faire fonctionner correctement les différents modes P1/P2/P3/ P9(Programme hebdomadaire personnalisable).

## V. Verrouillage du clavier



Appuyez simultanément sur les touches ✓ et + pendant 2 secondes pour activer le verrouillage de sécurité pour enfant ; appuyez simultanément de nouveau sur ✓ et + pendant 2 secondes pour éteindre le verrouillage de sécurité pour enfant.

La fonction de verrouillage de sécurité pour enfant n'a pas de mémoire.





**Verrouillage du clavier**

## Attention :

1. Le bouton Veille  est toujours active même lorsque la fonction de verrouillage du clavier est activée.
2. Le clavier est déverrouillé si :
- 3) Lorsque le clavier est verrouillé, l'appareil passera en mode Veille si vous appuyez sur le bouton  ;
- 4) L'appareil est débranché de l'alimentation secteur.


## VI. Fonction de détection automatique d'ouverture de fenêtres



Par Défaut, la fonction détection de fenêtre ouverte est désactivée.


En état de veille, appuyez sur les boutons  et  pour activer/désactiver la fonction de détection de fenêtre.

Lorsque la fonction de détection de fenêtre est activée, l'icône de la fenêtre apparaît.

Lorsque la fonction de détection de fenêtre est désactivée, l'icône de fenêtre clignote pendant plusieurs secondes pour indiquer que la fonction est désactivée, puis disparaît.



Lorsque la fonction est activée, la température de fonctionnement de l'appareil passe automatiquement à 7 °C (la température du mode antigel) lorsque la température baisse soudainement. Le  et  clignote. Dès que l'appareil détecte une augmentation de la température, il repasse automatiquement en mode précédent.



## VII. Rétroéclairage

Après 3 minutes sans aucune manipulation, le rétroéclairage de l'écran s'éteindra automatiquement. Lorsqu'une opération tactile a lieu alors que l'appareil est éteint, le rétroéclairage s'allumera automatiquement.

## VIII. Validité des réglages

Tous les réglages de température, d'heure, de date de la semaine et des programmes ci-dessus restent valables tant que l'alimentation électrique n'est pas coupée.


En cas de coupure de courant, l'appareil ne sauvegarde que les paramètres, la température et le mode Thermostat. Lorsque le courant est rétabli, l'horloge devra de nouveau être réglée pour faire fonctionner correctement les différents programmes P1/P2/P3/P9(Programme hebdomadaire personnalisable).

Verrouillez le clavier après avoir effectué vos réglages pour éviter qu'ils ne soient désactivés par inadvertance en appuyant sur une touche quelconque.

## IX: Connecter le WiFi par TuyaSmart

### 1. Télécharger l'application

Vous pouvez télécharger l'application en recherchant l'application "TuyaSmart" dans votre App Store ou en scannant le code QR suivant.






(Installation réussie)


### 2. L'inscription


Ouvrez l'application "TuyaSmart", créez un compte : vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail pour vous enregistrer. Vous recevrez un code de vérification. Saisissez le code de vérification et définissez votre propre mot de passe.

Utilisez votre mot de passe pour vous connecter.




### 3 . Ajouter et connecter un appareil

- 1) Insérez la fiche d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation. Lorsque le produit est en état de fonctionnement, pas en mode "Standby" en appuyant simultanément sur les boutons "✓" et "—" jusqu'à ce que le symbole "  " clignote.
- 2) Appuyez sur l'icône "+" en haut à droite de la page ou sur le bouton "Ajouter un appareil" au milieu de la page pour commencer à ajouter un appareil.



- 3) Il existe deux méthodes pour connecter le service :

Méthode 1 : Appuyez sur le bouton "Ajouter" dans la page centrale (dans ce cas, vous devez garder votre téléphone Bluetooth activé), puis entrez le mot de passe Wi-Fi. Appuyez sur "suivant" pour démarrer la connexion.(Actuellement, seul le Wi-Fi 2.4G est pris en charge. Veuillez vous assurer que votre Wi-Fi est 2.4.)



Méthode 2 : Choisissez "Petit appareil ménager" sous "Ajouter manuellement". Choisissez ensuite "Chauffage".Saisissez ensuite le mot de passe Wi-Fi. Appuyez sur "suivant" et choisissez l'état de l'indicateur que vous préférez pour commencer la connexion. (Actuellement, seul le Wi-Fi 2.4G est pris en charge. Assurez-vous que votre Wi-Fi est de type 2.4.)



## Réinitialisez votre appareil




Appuyez et maintenez le bouton RÉINITIALISER enfoncé pendant 5 s jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter (sauf indication contraire du mode d'emploi).

Vérifiez que le voyant clignote

Réinitialiser l'appareil étape par étape



Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez le mot de passe.



Suivant



## Réinitialisez votre appareil



Appuyez et maintenez le bouton RÉINITIALISER enfoncé pendant 5 s jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter (sauf indication contraire du mode d'emploi).

Vérifiez l'état du voyant lumineux :

Clignote lentement



Clignote rapidement



## Connexion de l'appareil en cours

Allumez l'appareil.



02:00



## Ajouter un appareil

1 appareil(s) en cours d'ajout



Radiateur électrique  
En cours d'ajout




Terminé

#### 4. Connexion réussie

Lorsque la connexion est réussie, l'icône Wi-Fi cesse de clignoter et reste allumée (y compris en mode veille). L'application affichera "Device added successfully" (appareil ajouté avec succès).

Appuyez sur "done" pour commencer à utiliser l'appareil sur votre téléphone.



Notes :

1. S'il n'y a aucune opération dans les 3 minutes après avoir appuyé simultanément sur les boutons “✓” et “—”, la fonction WIFI cessera de clignoter et disparaîtra de l'écran.
2. Si vous devez reconnecter votre WiFi à l'appareil, répétez l'étape 3.

## X: Connecter le WiFi par Smart Life

Vous pouvez télécharger l'application en recherchant l'application "Smart Life" dans votre App Store ou en scannant le code QR suivant.





(Installation réussie)


### 2. L'inscription


Ouvrez l'application " Smart Life ", créez un compte : vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail pour vous enregistrer. Vous recevrez un code de vérification. Saisissez le code de vérification et définissez votre propre mot de passe.

Utilisez votre mot de passe pour vous connecter.



### 3. Ajouter et connecter un appareil

- 1) Insérez la fiche d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation. Lorsque le produit est en état de fonctionnement, pas en mode "Standby" en appuyant simultanément sur les boutons "✓" et "—" jusqu'à ce que le symbole "  " clignote.
- 2) Appuyez sur l'icône "+" en haut à droite de la page ou sur le bouton "Ajouter un appareil" au milieu de la page pour commencer à ajouter un appareil.




3) Il existe deux méthodes pour connecter le service :

Méthode 1 : Appuyez sur le bouton "Ajouter" dans la page centrale (dans ce cas, vous devez garder votre téléphone Bluetooth activé), puis entrez le mot de passe Wi-Fi.




Appuyez sur "suivant" pour démarrer la connexion.

(Actuellement, seul le Wi-Fi 2.4G est pris en charge. Veuillez vous assurer que votre Wi-Fi est 2.4.)



Méthode 2 : Choisissez "Petit appareil ménager" sous "Ajouter manuellement".


Choisissez ensuite "Chauffage". Saisissez ensuite le mot de passe Wi-Fi. Appuyez sur "suivant" et choisissez l'état de l'indicateur que vous préférez pour commencer la connexion. (Actuellement, seul le Wi-Fi 2.4G est pris en charge. Assurez-vous que votre Wi-Fi est de type 2.4.)



#### 4. Connexion réussie

Lorsque la connexion est réussie, l'icône Wi-Fi cesse de clignoter et reste allumée (y compris en mode veille). L'application affichera "Device added successfully" (appareil ajouté avec succès).

Appuyez sur "done" pour commencer à utiliser l'appareil sur votre téléphone.



Notes :

1. S'il n'y a aucune opération dans les 3 minutes après avoir appuyé simultanément sur les boutons "✓" et "—", la fonction WiFi cessera de clignoter et disparaîtra de l'écran.
  2. Si vous devez reconnecter votre WiFi à l'appareil, répétez l'étape 3.
-

## RECYCLAGE (MISE AU REBUT DU PRODUIT EN FIN DE VIE)



Le symbole de la poubelle barrée indique que l'article doit être jeté séparément des ordures ménagères. L'article doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un article marqué des ordures ménagères, vous contribuerez à réduire le volume de déchets envoyés aux sites d'incinération ou aux déchetteries et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

### Exigences en matière d'information sur les radiateurs électriques locaux

Identifiant(s) du modèle : 15112229					
Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
<b>Puissance thermique</b>				<b>Type d'apport thermique, uniquement pour les appareils de chauffage électriques par accumulation (sélectionner un)</b>	
Puissance thermique nominale	$P_{nom}$	1	kW	Contrôle manuel de la charge thermique, avec thermostat intégré	Non
Puissance thermique minimale (indicatif)	$P_{min}$	N/A	kW	Contrôle manuel de la charge thermique avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
Puissance thermique continue maximale	$P_{max,c}$	1	kW	Contrôle électronique de la charge thermique avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				Puissance thermique assistée par ventilateur	Non
À la puissance thermique nominale	$eI_{max}$	0	kW	<b>Type de puissance thermique/ contrôle de température ambiante (sélectionner un)</b>	
À la puissance thermique minimale	$eI_{min}$	0	kW	Puissance thermique simple étage et pas de contrôle de température ambiante	Non
En mode Veille	$eI_{SB}$	0.00047	kW	Deux étages ou plus, pas de contrôle de température ambiante	Non
<b>Consommation électrique</b>				Avec contrôle de température ambiante par thermostat mécanique	Non
En mode off	$P_o$	0	W	Avec contrôle électronique de température ambiante	Non
En mode Veille	$P_{sm}$	0.47	W	Contrôle électronique de température ambiante et minuterie de jour	Non

En mode inactif	$P_{idle}$	0.46	W	Contrôle électronique de température ambiante et minuterie hebdomadaire	Oui
En veille réseau	$P_{nsm}$	0.83	W	<b>Autres options de contrôle (multiples sélections possible)</b>	
Mode veille avec information d'affichage ou état		Oui		Contrôle de température ambiante, avec détection de présence	Non
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	94.0	%	Contrôle de température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Oui
				Avec option de commande à distance	Oui
				Avec contrôle de démarrage adaptif	Non
				Avec limite de temps de travail	Non
				Avec détecteur de bulbe noir	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				Précision de contrôle	Non
Détails du contact	<a href="http://www.oppiogroup.com">www.oppiogroup.com</a>				

Identifiant(s) du modèle : 15112230					
Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
<b>Puissance thermique</b>				<b>Type d'apport thermique, uniquement pour les appareils de chauffage électriques par accumulation (sélectionner un)</b>	
Puissance thermique nominale	$P_{nom}$	1.5	kW	Contrôle manuel de la charge thermique, avec thermostat intégré	Non
Puissance thermique minimale (indicatif)	$P_{min}$	N/A	kW	Contrôle manuel de la charge thermique avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
Puissance thermique continue maximale	$P_{max,c}$	1.5	kW	Contrôle électronique de la charge thermique avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				Puissance thermique assistée par ventilateur	Non
À la puissance thermique nominale	$eI_{max}$	0	kW	<b>Type de puissance thermique/ contrôle de température ambiante (sélectionner un)</b>	
À la puissance thermique minimale	$eI_{min}$	0	kW	Puissance thermique simple étage et pas de contrôle de température ambiante	Non
En mode Veille	$eI_{sb}$	0.00047	kW	Deux étages ou plus, pas de contrôle de température ambiante	Non
<b>Consommation électrique</b>				Avec contrôle de température ambiante	Non

				par thermostat mécanique	
En mode off	$P_o$	0	W	Avec contrôle électronique de température ambiante	Non
En mode Veille	$P_{sm}$	0.47	W	Contrôle électronique de température ambiante et minuterie de jour	Non
En mode inactif	$P_{idle}$	0.46	W	Contrôle électronique de température ambiante et minuterie hebdomadaire	Oui
En veille réseau	$P_{nsm}$	0.83	W	<b>Autres options de contrôle (multiples sélections possible)</b>	
Mode veille avec information d'affichage ou état		Oui		Contrôle de température ambiante, avec détection de présence	Non
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	94.0	%	Contrôle de température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Oui
				Avec option de commande à distance	Oui
				Avec contrôle de démarrage adaptif	Non
				Avec limite de temps de travail	Non
				Avec détecteur de bulbe noir	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				Précision de contrôle	Non
Détails du contact	<a href="http://www.oppiogroup.com">www.oppiogroup.com</a>				

<b>Identifiant(s) du modèle : 15112231</b>					
Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
<b>Puissance thermique</b>				<b>Type d'apport thermique, uniquement pour les appareils de chauffage électriques par accumulation (sélectionner un)</b>	
Puissance thermique nominale	$P_{nom}$	2	kW	Contrôle manuel de la charge thermique, avec thermostat intégré	Non
Puissance thermique minimale (indicatif)	$P_{min}$	N/A	kW	Contrôle manuel de la charge thermique avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
Puissance thermique continue maximale	$P_{max,c}$	2	kW	Contrôle électronique de la charge thermique avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				Puissance thermique assistée par ventilateur	Non
À la puissance thermique nominale	$eI_{max}$	0	kW	<b>Type de puissance thermique/ contrôle de température ambiante (sélectionner un)</b>	

À la puissance thermique minimale	$e_{l_{min}}$	0	kW	Puissance thermique simple étage et pas de contrôle de température ambiante	Non
En mode Veille	$e_{l_{SB}}$	0.00047	kW	Deux étages ou plus, pas de contrôle de température ambiante	Non
<b>Consommation électrique</b>				Avec contrôle de température ambiante par thermostat mécanique	Non
En mode off	$P_o$	0	W	Avec contrôle électronique de température ambiante	Non
En mode Veille	$P_{sm}$	0.47	W	Contrôle électronique de température ambiante et minuterie de jour	Non
En mode inactif	$P_{idle}$	0.46	W	Contrôle électronique de température ambiante et minuterie hebdomadaire	Oui
En veille réseau	$P_{nsm}$	0.83	W	<b>Autres options de contrôle (multiples sélections possible)</b>	
Mode veille avec information d'affichage ou état		Oui		Contrôle de température ambiante, avec détection de présence	Non
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	94.0	%	Contrôle de température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Oui
				Avec option de commande à distance	Oui
				Avec contrôle de démarrage adaptif	Non
				Avec limite de temps de travail	Non
				Avec détecteur de bulbe noir	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				Précision de contrôle	Non
Détails du contact	<b><a href="http://www.oppiogroup.com">www.oppiogroup.com</a></b>				